



Assessment of Languages of Competence (ALC) ITALIAN Sample

LISTENING Level 3

SAMPLE ONE

Transcript

Luisa is with her grandfather

F: Nonno, ti posso fare una foto mentre lavori in giardino?

M: Come no! Mi metto qui davanti ai fiori.

F: Ecco fatto. Che bel sorriso!

M: Certo, questo è il mio passatempo preferito.

Question

How is Grandfather feeling today?

A. confused

B. happy

C. tired

D. sad

SAMPLE TWO

Transcript

It's Monday morning and Anna has a problem

M: Anna, sono già le otto e mezzo e non sei partita. Non sarai in ritardo per il lavoro?

F: Eh lo so, ma non trovo le chiavi della macchina. È già un quarto d'ora che le cerco.

M: Ma dai, saranno lì nel cassetto da qualche parte. Ma non preoccuparti, oggi ho una riunione in centro, così ti posso dare un passaggio. Partiamo subito.

F: Grazie Paolo. Sei un angelo.

Question

Come si risolve il problema?

- A. Anna andrà in centro con i mezzi.
- **B.** Paolo trova le chiavi nel cassetto.
- C. Anna andrà con Paolo alla riunione.
- **D.** Paolo accompagnerà Anna al lavoro in macchina.





Assessment of Languages of Competence (ALC) ITALIAN Sample

READING Level 3

SAMPLE ONE

From the entertainment pages of a newspaper



I fan del gruppo musicale "BianKo" possono aspettarsi una serata speciale: il 23 luglio alle undici di sera potete vedere sul canale MUSICAMod i migliori videoclip del complesso degli ultimi dieci anni. Da non perdere.

Question 1

Where will the screening take place?

- A. on DVD
- **B.** at a stadium
- **C.** on television
- **D.** at the cinema

Question 2

What feature of the band will be screened?

- A. their history as musicians
- B. their most recent No 1 single
- C. the concert they recorded in July
- **D.** a collection of their best music clips





Assessment of Languages of Competence (ALC) ITALIAN Sample

READING Level 3

SAMPLE TWO

A set of instructions



Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare

- Pulire attentamente l'esterno con un panno umido ma non bagnato.
- > Togliere accuratamente dall'esterno tutti gli adesivi.
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie piatta e stabile.
- Inserire la spina nella presa di corrente elettrica.
- Regolare la tostatura scegliendo dal 1 per un colore dorato al 4 per un colore molto scuro, sul pulsante a lato.
- Inserire il pane e abbassare la leva, così si accende.
- Il pane salta fuori automaticamente una volta pronto e l'apparecchio si spegne.

Question 1

What is this appliance?

- A. a toaster
- B. a bread maker
- C. a portable oven
- D. a sandwich maker

Question 2

What must we be sure of before switching the appliance on?

- A. that it is well disinfected
- **B.** that the correct adapter is used
- C. that it is placed on an even surface
- **D.** that the stickers are applied correctly